

Batteriewechsel

- 1) Im Notfallkasten liegen U-förmige Klammern zum eindrücken der Haltepinne.
- 2) Im Notfallkasten liegen zwei elektronische Schlüssel. Einer hat die Aufschrift **BW = Batteriewechsel**
- 3) BW Schlüssel an das Schloss halten - Halteklammern werden entsperrt
- 4) Mit dem Bügel die Pinne eindrücken und Kappe abziehen
- 5) **Batterien immer nur nacheinander wechseln!** Streng auf die Polung der jeweiligen Batterie achten. Sie sind richtungsunterschiedlich einzubauen, obwohl in den Batteriefächern Feder/Pole in die gleiche Richtung zeigen.

Batteriewechsel

- 1) Im Notfallkasten liegen u-förmige Klammern zum eindrücken der Haltepinne.
- 2) Im Notfallkasten liegen zwei elektronische Schlüssel. Einer hat die Aufschrift **BW = Batteriewechsel**
- 3) BW Schlüssel an das Schloss halten - Halteklammern werden entsperrt
- 4) Mit dem Bügel die Pinne eindrücken und Kappe abziehen
- 5) **Batterien immer nur nacheinander wechseln!** Streng auf die Polung der jeweiligen Batterie achten. Sie sind richtungsunterschiedlich einzubauen, obwohl in den Batteriefächern Feder/Pole in die gleiche Richtung zeigen.